

## Bedienungsanleitung TD157

### 1. Hinweis

1.1. Vor dem Betrieb müssen Sie alle Pager in den Ladeschacht der Tastatur legen und 20 Minuten lang aufladen.

1.2. Die Antenne muss auf der Tastatur installiert sein, bevor Sie den Kunden anrufen können. Andernfalls wird die Anrufentfernung ernsthaft beeinträchtigt.

1.3. Nachdem Sie alle Einstellungen geändert haben (Tastatur-ID, Anrufmodus ändern, Anrufdauer ändern), müssen Sie die anrufende Tastatur erneut mit dem Pager koppeln. Daher empfehlen wir, dass Ihre Einstellungssequenz lautet: Stellen Sie den Anrufmodus ein - stellen Sie die Anrufdauer ein - koppeln Sie den Pager mit der Anruftastatur.

1.4. Einschalten: Platzieren Sie alle Pager im Ladeschacht der Anrufbasis. Die Pager werden automatisch eingeschaltet, nachdem die Stromversorgung der Anrufbasis angeschlossen wurde.

1.5. Ausschalten: Stecken Sie alle Pager in den Ladeschacht der Anrufbasis und geben Sie [999 + CALL] auf der Tastatur ein.

Hinweis: Der Pager muss mit der Anruftastatur gekoppelt werden, damit er normal heruntergefahren werden kann.

1.6. Aktivieren Sie den Einstellungsmodus: Drücken Sie kurz die Tasten [CALL] und gleichzeitig die Taste [DEL]. Auf dem Tastaturbildschirm wird [F1] angezeigt. Geben Sie zu diesem Zeitpunkt die entsprechende Nummer "1-4" über die Tastatur ein, um den Modus auszuwählen und drücken Sie die [CALL] -Taste, um den Einstellungsmodus aufzurufen. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung kurz die [DEL] -Taste, um den Einstellungsmodus zu verlassen. Auf dem Standby-Bildschirm wird [---] angezeigt.

1.6.1. Geben Sie die Nummer "1" ein: [F1] Tastatur-ID-Nummer

1.6.2. Geben Sie die Nummer "2" ein: [F2] Einstellung der Pager-ID-Nummer (koppeln)

1.6.3. Geben Sie die Nummer "3" ein: [F3] Einstellung des Anrufmodus

1.6.4. Geben Sie die Nummer "4" ein: [F4] Einstellung der Anrufdauer

1.7. Vorgang: Wir empfehlen, zunächst die Einstellung für die [F1] -Tastatur-ID-Nummer festzulegen, gefolgt von der Einstellung für den [F3] -Anrufmodus und die Einstellung für die [F4] -Anrufdauer, nachdem Sie die obigen Vorgänge ausgeführt haben, und schließlich die [F2] -Pager-ID-Nummer festzulegen Rahmen.

### 2. [F1] Einstellung der Tastatur-ID-Nummer

Rufen Sie den Einstellungsmodus auf, wählen Sie F1 und geben Sie [CALL] ein. Auf dem Bildschirm wird die Standard-Tastatur-ID dieser Tastatur angezeigt. Geben Sie zu diesem Zeitpunkt die neue Nummer "001-999" über die Tastatur ein und drücken Sie zum Speichern kurz die Taste [CALL].

Hinweis: Wenn keine besonderen Anforderungen bestehen, ändern Sie bitte nicht die Tastatur-ID-Nummer. Andernfalls müssen alle Pager erneut mit der Tastatur gekoppelt werden, damit sie verwendet werden können. Stellen Sie die Basisnummer

nicht auf "000".

### 3. [F2] Einstellung der Pager-ID-Nummer (koppeln)

3.1. Entfernen Sie zuerst alle Pager von der Basis, rufen Sie dann den Einstellungsmodus auf, auf dem Bildschirm wird "F1" angezeigt, drücken Sie [2 + CALL], um den Pairing-Modus aufzurufen, geben Sie die dreistellige Nummer (001-998) ein, die Sie koppeln möchten, und stecken Sie den Pager in den Ladeschacht. Die 4 Anzeigen des Pagers blinken und zeigen damit an, dass die Einstellung erfolgreich ist. Entfernen Sie dann den Pager, stellen Sie den nächsten nacheinander ein, bis alle Pager eingestellt sind, und drücken Sie kurz die [DEL]-Taste, um zu verlassen.

3.2. Bitte stellen Sie "999" nicht als Pager-Nummer ein, diese Nummer ist ein [Power off]-Befehl.

3.3. Wenn Sie die Pager-Nummer ändern müssen, überschreiben Sie einfach die alte Nummer mit der neuen Nummer.

### 4. [F3] Summerschaltereinstellung

Rufen Sie den Einstellungsmodus auf, der Standardbildschirm zeigt "F1" an, geben Sie [3 + CALL] ein, um den Einstellungsmodus für den Summerschalter aufzurufen. Zu diesem Zeitpunkt zeigt der Bildschirm den aktuellen Summermodus an. Sie können [000] eingeben, um den Summer auszuschalten, oder [001], um den Summer einzuschalten. Drücken Sie zum Speichern kurz die Taste **【CALL】**.

### 5. [F4] Einstellung der Anrufdauer

Rufen Sie den Einstellungsmodus auf, der Standardbildschirm blinkt "F1", geben Sie [4 + CALL] ein, um die Einstellung für die Anrufdauer einzugeben, geben Sie "001-099" auf der Tastatur ein, um die Sekunden der Anrufdauer einzustellen, und drücken Sie zum Speichern kurz die Taste **【CALL】**.

[retekess.com.ru](http://retekess.com.ru)

[support@retekess.com.ru](mailto:support@retekess.com.ru)