

# Беспроводная пейджинговая система

## (Retekess TD172 )

### Руководство пользователя

#### 1. Примечания

**1.1** После получения посылки вы устанавливаете все пейджеры в базовый порт зарядного устройства, а затем заряжайте Retekess TD172 в течение 20 минут перед его использованием.

**1.2 Включить:** 1. После установки всех пейджера в порт базы зарядного устройства вы подключаете подставку к источнику питания, все пейджеры включаются автоматически.

**1.3 Выключить:** После того, как вы установите все пейджеры в порт базы зарядного устройства, вы нажмете клавиши «999» + «CALL» вместе, все пейджеры выключатся.

**Примечание:** только после того, как ID номера всех пейджерах и ID номера базы вызовов одинаковы, и все пейджеры и база вызова успешно связаны, TD172 может автоматически выключиться (нажмите «999» + «CALL» вместе, чтобы выключить все пейджеры )

**1.4 Настройка функции:** Вы нажимаете кнопку [Call] и кнопку [DEL] вместе, пока на базе вызовов не отобразится [F1], в это время вы вводите цифровые клавиши «1-4» на базе вызовов, чтобы выбрать режим,

и нажимаете клавишу [Call], чтобы войти в режим настройки.

После нажатия [DEL], чтобы выйти из режима настройки;

Когда на экране базы вызовов отобразится «-», это значит : база вызовов в дежурном режиме.

1.4.1. Введите число «1»: [F1] ID номера база звонков.

1.4.2. Введите число «2»: [F2] ID номера пейджера.

1.4.3. Введите число «3»: [F3] Зуммер включиться/ выключиться.

1.4.4. Введите число "4": [F4] Время напоминания пейджеров(продолжительность вибрации зуммера).

1.5.Процесс работы:

Сначала установите [F1] ID номера база звонков,

после установите [F3] Зуммер включиться/ выключиться.

Затем установите [F4] Время напоминания пейджеров(продолжительность вибрации зуммера).

После выполнения вышеуказанных операций, наконец, установите [F2]ID номера пейджера.

## **2. [F1] ID номера база звонков**

Войдите в режим настройки, на экране по умолчанию будет мигать текущий ID номер база звонков. В это время, после ввода нового номера «001-999» с клавиатуры база звонков, нажмите кнопку [Call] для сохранения.

Примечание. Если нет особых требований, не изменяйте базовый номер база звонков. В противном случае для использования номера необходимо сбросить этот номер всех пейджерах. Не устанавливайте базовое число на «000».

## **3. [F2] ID номера пейджер**

3.1 Сначала удалите все пейджеры с базы, просто оставьте один пейджер, которую вы хотите подключить к базе вызова, затем войдите в режим настройки, и на экране по умолчанию замигает «01». После того, как пейджер(та, которую вы хотите подключить к базе вызова), которую нужно настроить, вставлена в слот для зарядки, индикатор функции мигает.Затем введите новый ID номер «1-998» с клавиатуры в течение 3 секунд и нажмите кнопку [Call] для сохранения.В это время пейджер(та, которую вы хотите соединить с базой вызова) предлагает успешно установить вспышку.После удаления первой пейджер установите следующую по очереди,а затем нажмите [DEL] для выхода после завершения всех настроек подставок.

3.2 Не устанавливайте "99/999" в качестве номера пейджера. Эти два числа - команда выключения.

3.3 Чтобы изменить номер пейджера, просто замените старый номер новым.

## **4. [F3] Зуммер включиться/ выключиться**

Войдите в режим настройки, на экране по умолчанию мигает «01». В это время, после ввода «0 (выкл.) / 1 (вкл.)» С клавиатуры, нажмите кнопку [Call] для сохранения.

#### **5.[F4] Время напоминания пейджеров(продолжительность вибрации зуммера).**

Войдите в режим настройки, на экране по умолчанию мигает «01». В это время, после ввода «1-99» секунд с клавиатуры, нажмите кнопку [Call] для сохранения.