

Инструкция для Reteless FT11

1. Power ON / OFF

【Power ON】

Сдвиньте выключатель питания вниз, чтобы зеленая часть под переключателем была видна, и передатчик перейдет в рабочий режим.

【Power OFF】

Сдвиньте выключатель питания вверх, сделайте видимой красную часть под выключателем, передатчик перестанет работать.

2,Работа основного интерфейса

【Play / Pause】

В режиме TF или в режиме звукового адаптера компьютера короткое нажатие кнопки 【> || can может воспроизводить или приостанавливать звук.

【Previous】

В режиме TF или в режиме вычисления звукового адаптера кратковременно нажмите кнопку 【
】 для воспроизведения предыдущего видео.

【Next】 В режиме TF или в режиме вычисления звукового адаптера кратковременно нажмите кнопку 【>> I to для воспроизведения следующего видео.

【Volume】

Длительно нажмите кнопку 【I <<】 , чтобы уменьшить громкость, нажмите и удерживайте 【>> I】 , чтобы увеличить громкость.

【Start up built-in microphone】

Удерживайте и нажмите кнопку 【】 , чтобы включить встроенный микрофон. Когда вы перестаете нажимать

】 】 , Микрофон отключится.

【Turn on screen/Return】 Короткое нажатие】 】 Butoon может

загореться экран и вернуться к основному интерфейсу.

3. 【Frequency】

Коротко нажимайте кнопку **【F】** , пока не появится **【1 Frequency】** . Короткое нажатие **【I <<】**

или кнопку **【>>I】** , частота будет идти вперед 100K каждый раз;

Длительно нажмите кнопку **【I <<】**

или **【>>I】** , частота будет увеличиваться на 1 МГц каждый раз.

【RF Power】

Коротко нажимайте кнопку «F», пока не появится **【2 RF Power】** . Короткое нажатие **【>>I】**

Нажмите кнопку, чтобы увеличить мощность, и коротко нажмите кнопку **【I <<】** , чтобы уменьшить мощность.

Внимание: при использовании на небольших площадях, например, в автомобиле, рекомендуется использовать режим низкой мощности.

【Built in MIC】

Коротко нажимайте кнопку **【F】** , пока не появится **【3 Built in MIC】** . Короткое нажатие **【>>I】**

или кнопку **【I <<】** для перехода в режим настройки встроенного микрофона.

◆ **【External MIC】** означает отключение встроенного микрофона.

◆ **【MIC ON By Key】** означает включение встроенного микрофона.

◆ **【MIC Always ON】** означает, что встроенный микрофон постоянно готов.

【Звуковой канал】

Коротко нажимайте кнопку **【F】** непрерывно, пока не появится **【4 Sound Channel Sound】** . Короткое нажатие кнопки **【I <<】** или **【>> I to】** для настройки звуковых дорожек FM.

【Предыскажения】

Коротко нажимайте кнопку **【F】** непрерывно до тех пор, пока не появится **【5 Pre-focus】** . Короткое нажатие

【Кнопка I <<】 или **【>> I】** для установки времени предварительного выделения FM.

4. Настройка MP3

IC MIC VOL】

Коротко нажимайте кнопку 【M continuously, пока не появится 【1 MIC VOL】 .
Кратковременно нажмите кнопку 【I <<】 , чтобы увеличить громкость микрофона.
Коротко нажмите 【>> I】 , чтобы уменьшить громкость микрофона.

IC MIC ECHO】

Коротко нажимайте кнопку 【M continuously, пока не появится 【2 MIC ECHO】 .
Кратковременно нажмите кнопку << I <<】 , чтобы увеличить громкость эха.
Кратковременно нажмите 【>> I】 , чтобы уменьшить громкость эха.

【MIC Задержка】

Коротко нажимайте кнопку 【M continuously до появления delay 3 MIC delay】 .
Короткое нажатие на кнопку << I <<】 для увеличения задержки микрофона.
Коротко нажмите 【>> I】 , чтобы уменьшить задержку микрофона.

【】 EQ

Коротко нажимайте кнопку 【M continuously, пока не появится 【4 EQ.. Короткое нажатие кнопки << I <<】 или 【>> I can позволяет установить звуковой эффект для всего набора.

【Повторение】

Коротко нажимайте кнопку 【M continuously до тех пор, пока не появится 【5 Repeat.. Короткое нажатие кнопки << I <<】 или 【>> I can позволяет установить режим цикла MP3.

【】 BASS

Коротко нажимайте кнопку 【M continuously, пока не появится 【6 BASS】 .
Короткое нажатие на кнопку 【I <<】 или 【>> I can позволяет установить BASS для всего набора.

【】 TREB

Коротко нажимайте кнопку 【M continuously, пока не появится 【7 TREB.. Короткое нажатие на кнопку 【I <<】 или 【>> I can может установить тон для всего набора.

【Язык】

Коротко нажимайте кнопку 【M continuously, пока не появится Language 8 Language】 . Короткое нажатие кнопки << I <<】 или 【>> I can позволяет установить язык для всего набора.

5. Сохранение частот и использование сохраненных частот

Получите желаемую частоту, затем нажмите и удерживайте кнопку сохранения до кнопки частоты.

мигает. Таким образом, эта частота сохраняется. Когда вы хотите переключиться на эту частоту в следующем

время, вам просто нужно коротко нажать кнопку сохранения, чтобы найти его.

6. TF карта, аудио вход, звуковая карта USB, 【TF Card Installation】

Вставьте TF-карту в слот для карты, следуйте указаниям в разделе 【Main Interface Operation】.

【Audio Input play】

Подключите этот элемент к аудиоисточнику с помощью аудиокабеля 3,5 мм. Основной интерфейс будет

отобразить значок разъема. Таким образом, соединение завершено.

【USB Sound Card Display】

Подключите этот элемент к компьютеру с помощью USB-кабеля. Основным интерфейсом будет отображаться компьютер

икона. Таким образом, соединение завершено.

【Tip:Audio source priority】

Аудио вход> Звуковая карта USB> TF карта

【External Microphone】

Подсоедините разъем внешнего микрофона к дисплею основного интерфейса передатчика.

значок микрофона. Это означает, что соединение успешно.

【Tips:Microphone Priority】

Внешние микрофоны> Встроенный микрофон

Внешний микрофон должен быть трехступенчатым конденсаторным микрофоном.

7. Заряд

Передатчик можно заряжать, когда он подключен к USB-устройству

USB-кабель.

Советы: элемент можно заряжать как во включенном, так и выключенном режиме.

8. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ◆ Не включайте передатчик, если его антенна не установлена.
- ◆ Не используйте передатчик во взрывоопасных средах, таких как заправка и нефть.
склад.
- ◆ При использовании данного передатчика соблюдайте местные законы и правила.
- ◆ Ремонт этого передатчика может проводить только профессиональный техник.